

MÁY ĐO DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NYD

❖ Model: NYD

❖ Nsx: Hong Kong

- Loại cầm tay dùng kiểm tra dư lượng thuốc trừ sâu,
- Kích thước nhỏ gọn và thuận tiện đi hiện trường
- Phương pháp đo thông qua enzym cho kết quả của tổng dư lượng thuốc trừ sâu
- Phương pháp đo nhanh dựa trên cholinesterase thủy phân acetylcholine
- Phát hiện hầu hết các organophosphate và carbamate dư lượng thuốc trừ sâu
- Dùng đo các sản phẩm nông sản, thực phẩm hàng ngày, hải sản



❖ Đặc điểm

- Không có bất kỳ tính toán, hiển thị kết quả kiểm tra tự động.
- Lưu trữ của 500 hồ sơ và kết nối máy tính qua cổng USB.
- Cung cấp các thuốc thử

❖ Thông số kỹ thuật

- Nguồn điện: Pin 3.7 lithium và adaptor 5VDC
- Lưu 500 giá trị đo
- Màn hình LCD
- Thông số đo :
Bước sóng: 410nm-505nm
- Nguồn sáng truyền qua
 - + Chính xác: 3%
 - + Lặp lại: 2%
 - + Tuyến tính: 5%